

RENGØRINGS- OG PLEJEVEJLEDNING TIL OVERFLADER I ONLEVEL WELLNESS-SERIEN

For at sikre, at dine ONLEVEL Wellness-produkter bevarer deres smukke overflade i lang tid, bedes du overholde følgende plejeanvisninger:

Brug ikke aggressive, sure, alkaliske, klorholdige eller slibende rengøringsmidler. Vi anbefaler, at du tørrer dine armaturer af med en tør bomuldsklud efter hver brug. Det forebygger kalk- og vandpletter og holder din bruser skinnende klar. Ved kraftigere tilsmudsning som kalk, fedt, showergel, shampoo eller sæberester kan du bruge varmt vand og et mildt citronsyrebaseret rengøringsmiddel på en blød bomuldsklud. Sørg for, at rengøringsmidlet ikke sprøjtes direkte på emnerne, men først på en blød bomuldsklud. Skyl derefter beslagene med rent, koldt vand, og tør dem af.

Glasruder skal holdes med én hånd under rengøringen for at undgå, at panelet bliver trykket over.

FOR SPØRGSMÅL ELLER YDERLIGERE INFORMATION

RING TIL OS PÅ: +45 69 14 38 00

ELLER SEND OS EN E-MAIL TIL: SALES@ONLEVEL-NORDIC.COM